



Mekaanisen saksikouran käyttöohje



Tyyppi:

Valmistusno:

Kaksi ensimmäistä numeroa ilmaisevat valmistusvuoden

Päivämäärä:

Maksimikuorma WLL
(työkuorman raja):

BSV Krantilbehør A/S

Knudevejen 3

DK-6600 Vejen

Puhelin: +45 75 36 21 22

Faksi: +45 75 36 50 93

Sähköposti: salg@bsv-vejen.dk

Käännös alkuperäisestä englanninkielisestä käyttöohjeesta

MT_UK_BM

Sisältö

1. Kuvaus
2. Toiminta ja käyttötapa
3. Käyttörajoitukset
4. Varoitukset
5. Voitelu ja huolto
6. Korjaus, tarkastus ja varaosat

1. Kuvaus

BSV-saksikourat ovat mekaanisia laitteita, jotka on tarkoitettu pääasiallisesti betonielementtien käsittelyä varten.

Kouria on saatavana erikokoisina (eri jänneväleillä) erikokoisia nostettavia elementtejä varten.

Saksikoura on varustettu BSV:n patentoimalla automaattisella lukitusjärjestelmällä ja erityisellä turvalukituslaitteella, joka rajoittaa sulkeutumismatkan pienimpään leukaväliin.

Laitteissa on vakiona karkaistut teräsleuat tai kumipalat, jotka varmistavat elementin tehokkaan tartuntapidon. Ne ovat helposti vaihdettavissa huollon helpottamiseksi.

2. Toiminta ja käyttötapa

Saksikouraa ei saa käyttää määritettyä maksimikuormaa (WLL) ylittävän kuorman nostamiseen, ja nosturin on oltava hyväksytty nostamaan vähintään koura ja maksimikuorma.

Saksikoura on ripustettava nostosilmukkaan tai suoraan rotaattoriin tai rotaattorin ripustukseen.

Kun kuormaan tartutaan, koura on laskettava alas elementin päälle/ympäri (elementin varaan). Automaattinen lukitusjärjestelmä varmistaa, että leuat tarttuvat elementtiin kouraa nostettaessa.

Elementtiin on tartuttava aina pituusakselinsa keskeltä tasapainon varmistamiseksi.

Nostoliikkeen on oltava tasainen, ilman nykäyksiä tai nosturin suunnan äkillisiä muutoksia liikkeen aikana. Tämä saattaisi aiheuttaa elementin heilumisen ja putoamisen.

Kun elementti on laskettu alas ja koura vapautettu, lukituskoukku kytkeytyy automaattisesti ja pitää leuat auki niin, että koura voidaan nostaa vapaasti.

Ennen nostamista on varmistettava, että kuormassa eikä leuoissa ole likaa, joka voisi vähentää kouran nostokykyä. Nostokyky lasketaan kuivien kuormien

kitkakertoimen avulla, minkä vuoksi on muistettava, että kuormien päällä oleva rasva tai jää heikentävät leuan otetta.

3. Käyttörajoitukset

Saksikoura on suunniteltu käytettäväksi ensisijaisesti kuorma-autonostureiden kanssa. Jos sitä aiotaan käyttää rakennusnostureiden tai vastaavien kanssa, joiden nostokorkeus on huomattava, on noudatettava erityisiä varotoimenpiteitä.

Jos tarvitset neuvoja, ota yhteys valmistajaan.

4. Varoitukset

Älä nosta sallitun maksimikuorman (WLL) ylittäviä kuormia.

Älä kävele nostetun kuorman alapuolella.

Älä oikaise tai ohjaa laitetta tarttumalla muihin kohtiin kuin siihen tarkoitukseen suunniteltuihin kahvoihin.

Elementtejä ei saa vetää, ainoastaan nostaa.

Saksikouraan ei saa tehdä mitään muutoksia ilman valmistajan kirjallista lupaa.

Jos näitä ehtoja ei huomioida, valmistajan takuu raukeaa.

5. Voitelu ja huolto

Kaikki voitelu- ja huoltotoimenpiteet on suoritettava saksikouran ollessa kuormittamattomana tukevalla alustalla.

Kaikki liitokset on rasvattava 35 käyttötunnin välein.

Kuukausittain:

- Tarkasta kaikki ruuvit, pultit ja mutterit ja kiristä tarvittaessa.
- Tarkasta leukojen karkaistut teräsleuat/kumipalat ja vaihda tarvittaessa.
- Tarkasta kaikki saksisokat ja varmista tarvittaessa.
- Korjaa ruostevauriot.
- Tarkasta muodonmuutosten, murtumien ja halkeamien varalta. Jos havaitset tällaisia vaurioita, ota yhteys korjausasiantuntijaan. Laitteelle on suoritettava kuormitustesti korjauksen jälkeen.

6. Korjaus, tarkastus ja varaosat

Ota yhteys BSV-yritykseen.